

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen Sharp ER-A411 / ER-A421 (Seite 1 von 2)

Einleitung

Ab dem 01.01.2026 werden alle Speisen, die in einem gastronomischen Betrieb verkauft werden, mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert – unabhängig, ob sie vor Ort verzehrt werden oder ob sie mitgenommen / geliefert werden.

Wir zeigen Ihnen in dieser Kurzanleitung, wie Sie die Mehrwertsteuer Ihrer Speisen an der Kasse anpassen können:

Vorbereitung

Bitte führen Sie die folgenden Programmänderungen nach einem abgeschlossenen Geschäftstag bzw. vor Beginn des nächsten Geschäftstags aus, nachdem Sie den täglichen Z1-Bericht ausgedruckt haben. Wir empfehlen dringend, ebenfalls den monatlichen Z2-Bericht auszudrucken, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle auf den folgenden Seiten beschriebenen Schritte auf eigene Gefahr durchführen. Wir, die

**Kassenschmiede
Inh. Sven Schmidt
Beethovenstr. 258
42655 Solingen**

übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für eventuell auftretende Schäden an Ihrer Kasse oder Inkompatibilitäten zu Ihrem bisherigen Kassenprogramm.

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service unter Umständen zusätzliche Kosten verursacht!

Sie möchten eine persönliche Unterstützung?

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und lassen Sie die Mehrwertsteuerumstellung bequem durch unser erfahrenes Team durchführen. Terminvereinbarung telefonisch unter: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service zusätzliche Kosten verursacht!



Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen Sharp ER-A411 / ER-A421 (Seite 2 von 2)

Anpassung der Mehrwertsteuerzuordnung bei den Warengruppen

- 1.) Drücken Sie die Taste [Modus]
- 2.) Wählen Sie den Eintrag „6 PGM2 MODUS“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 3.) Wählen Sie den Eintrag „2 EINSTELLUNG“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 4.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGR./ARTIKEL“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 5.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGRUPPEN“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 6.) Wählen Sie die (erste) zu ändernde Warengruppe aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 7.) Wählen Sie das Feld „STEUER“ aus, so dass „MEHRWERTSTEUER 1“ schwarz hinterlegt ist und drücken Sie die Taste [Zwischensumme]
- 8.) Wählen Sie im Auswahlmenü den Eintrag „MEHRWERTSTEUER 2“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 9.) Speichern Sie die Warengruppe mit der Taste [BAR]
- 10.) Die Kasse springt automatisch zur nächsten Warengruppe
 - a. Falls der Steuersatz geändert werden muss, wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9
 - b. Falls der Steuersatz nicht geändert werden muss, drücken Sie die Taste [BAR], um zur nächsten Warengruppe zu gelangen
- 11.) Falls alle Warengruppen erfolgreich geändert wurden, drücken Sie die Taste [ESC] so oft, bis Sie oben im Display „--- PGM2 MODUS -----“ sehen.
- 12.) Wählen Sie den Eintrag „1 ABRUF“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 13.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGRUPPEN“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]
- 14.) Bestätigen Sie den angezeigten Bereich „STARTCODE 01“ bis „ENDCODE 99“ mit der Taste [BAR]
=> Die Kasse druckt ein Protokoll der Warengruppenprogrammierung aus
- 15.) Drücken Sie die Taste [ESC] so oft, bis Sie auf Ihrer normalen Kassieroberfläche mit „Gesamt 0.00“ angelangt sind.
- 16.) Verwahren Sie das ausgedruckte Programmierprotokoll gut auf, um es im Falle einer Prüfung vorzeigen zu können.