



Kassenschmiede.**Anleitung**

Änderung der programmierten Mehrwertsteuersätze bei den Kassenmodellen Sharp ER-A411 (Seite 1 von 12)

Einleitung

Ab dem 01.07.2020 werden in Deutschland die Mehrwertsteuersätze gesenkt. Statt den bisherigen 19% fallen nur noch 16% Mehrwertsteuer an, statt dem bisherigen ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7%, werden nur noch 5% berechnet. Diese Regelung gilt laut Beschluss befristet für ein halbes Jahr bis zum 31.12.2020.

Wir zeigen Ihnen in dieser Kurzanleitung, wie Sie die Mehrwertsteuersätze und die zugehörigen Funktionstexte an der Kasse anpassen können:

Vorbereitung

Bitte führen Sie die folgenden Programmänderungen nach einem abgeschlossenen Geschäftstag bzw. vor Beginn des nächsten Geschäftstags aus, nachdem Sie den täglichen Z1-Bericht ausgedruckt haben. Wir empfehlen dringend, ebenfalls den monatlichen Z2-Bericht auszudrucken, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte auf eigene Gefahr durchführen. Wir, die Kassenschmiede

Inh. Sven Schmidt

Irler Str. 30

42719 Solingen

übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für eventuell auftretende Schäden an Ihrer Kasse oder Inkompatibilitäten zu Ihrem bisherigen Kassenprogramm.

Sie können gerne unsere kostenpflichtige, telefonische Unterstützung bei der Programmierung Ihres Kassensystems in Anspruch nehmen.

Anleitung Version: 1.1.3 – 22. Juni 2020

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)



Kassenschmiede.**Anleitung**

Grundlagen und Tipps (Seite 2 von 12)

Grundlegende Hinweise zu dieser Anleitung

- Alles, was in der folgenden Anleitung in eckige Klammern geschrieben ist, bezeichnet eine Taste Ihrer Kasse. Beispielsweise: [BAR]
- Wir haben in dieser Anleitung immer unsere Tastenbezeichnung und die Original-Tastenbezeichnung angegeben. Beispielsweise: [BAR] bzw. [TL/NS]
- Alles, was in der folgenden Anleitung in Anführungsstriche geschrieben ist, beschreibt eine Anzeige in Ihrem Display, eine Bezeichnung auf Ihrer Kasse oder einen Ausdruck auf einem Bon. Beispielsweise: „SD KARTENZUGRIFF“
- Alles, was in der folgenden Anleitung in geschweiften Klammern geschrieben ist, steht für einen variablen Wert, der von Kundenprogramm zu Kundenprogramm unterschiedlich ist und den Sie individuell eingeben. Beispielsweise: {X}
- Die Anleitung ist so geschrieben, dass jeder Programmpunkt auch einzeln durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund beginnen wir jeden Programmpunkt mit dem Weg von der normalen Registrieroberfläche mit „Gesamt 0.00“ und verlassen nach jedem Programmpunkt die Programmierung wieder.

Tipps zur Programmierung

- Wir empfehlen, die Anleitung auszudrucken und die einzelnen Programmier-Schritte abzuhaken, um eine bessere Übersicht zu haben. Gerade bei der Textprogrammierung kann man sonst leicht in der Zeile verrutschen.
- Wenn Sie das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben, können Sie in aller Regel an jedem Punkt der einzelnen Programmierabschnitte mit der Taste [ESC] bzw. [CANCEL] abbrechen und den Abschnitt von vorne starten.
- Wenn Sie sich bei der Texteingabe im Code-Eingabefenster (nach Drücken der Taste [00]) bei einer der ersten beiden Ziffern vertippt haben, können Sie die getätigte Fehleingabe durch Drücken der Taste [CL] wieder löschen.
- Lesen Sie sich die Anleitung frühzeitig komplett durch und holen Sie sich unter Umständen Unterstützung, wenn Ihnen die einzelnen Schritte zu kompliziert oder unverständlich erscheinen, damit Sie stichtagsgerecht die Umprogrammierung vornehmen können.



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 1: Vorbereitung der Programmierung (Seite 3 von 12)

Ausdruck der aktuellen Programmierung

- 1.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 2.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**1 ABRUF**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag für die Mehrwertsteuer aus:
 - a. Bei **Kassen mit TSE** bitte den Menu-Eintrag „**21 MEHRWERTSTEUER**“ auswählen
 - b. Bei **Kassen ohne TSE** bitte den Menu-Eintrag „**22 MEHRWERTSTEUER**“ auswählen
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> es wird ein **Programmierbericht** gedruckt
- 8.) In dem Bericht finden Sie unter MWST 1, MWST 2, MWST 3 und MWST 4 Ihre programmierten Steuersätze
- 9.) Bitte tragen Sie Ihre Mehrwertsteuersätze in die 2. Spalte der folgenden Tabelle ein. Diese bildet die Grundlage für die weitere Programmierung
- 10.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen

Tabelle 1: Ihre persönliche Mehrwertsteuerzuordnung in der Kasse

Bezeichnung Kasse	Mehrwertsteuer-satz	Steuersatz-Nummer*	Brutto Text Nr.*	Mehrwertsteuer Text Nr.*	Netto Text Nr.*	MwSt.-Kennzeichnung*
MWST 1	%	1	3	9	104	065
MWST 2	%	2	4	10	105	066
MWST 3	%	3	5	11	106	067
MWST 4	%	4	6	12	107	068
MWST 5	%	5	7	13	108	069
MWST 6	%	6	8	14	109	070
Beispiel:						
MWST 1	19 %	1	3	9	104	065
MWST 2	7 %	2	4	10	105	066

* die Steuersatz- und Textnummern und die MwSt.-Kennzeichnung werden in der folgenden Programmierung benötigt



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 1: Vorbereitung der Programmierung (Seite 4 von 12)

Datensicherung der aktuellen Programmierung

- 1.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 2.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**8 SD-KARTENMODUS**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**1 SICHERN**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**1 SICHERN**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 GESAMT RAM DATEN**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> es öffnet sich ein Bestätigungsfenster
- 10.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten „**1. OK**“ auswählen
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> es erscheint die Meldung „SD KARTENZUGRIFF“
- 12.) Warten Sie, bis die Meldung „SD KARTENZUGRIFF“ wieder verschwunden ist
- 13.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen

Fahren Sie mit der Programmierung nur fort, wenn die Datensicherung erfolgreich war. Ein Fortfahren ohne BackUp geschieht auf eigene Gefahr. Fehlerhafte Eingaben bei der folgenden Programmierung können Ihre Kasse unbrauchbar machen.



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 3: Anpassung der Mehrwertsteuersätze (Seite 5 von 12)

Senkung des programmierten Mehrwertsteuersatz 19% auf 16%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **Steuersatz-Nummer** bei den von Ihnen eingetragenen **19%** steht
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**15 MEHRWERTSTEUER**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Steuersatz-Nummer** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [1])
- 11.) Gehen Sie mit den Pfeil-Tasten in die Zeile „**MWST-SATZ**“
- 12.) Geben Sie in der Zeile „**MWST-SATZ**“ über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[1] [6]** ein
- 13.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 14.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen

Senkung des programmierten Mehrwertsteuersatz 7% auf 5%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **Steuersatz-Nummer** bei den von Ihnen eingetragenen **7%** steht
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**15 MEHRWERTSTEUER**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Steuersatz-Nummer** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [2])
- 11.) Gehen Sie mit den Pfeil-Tasten in die Zeile „**MWST-SATZ**“
- 12.) Geben Sie in der Zeile „**MWST-SATZ**“ über den Ziffernblock die Zahl **[5]** ein
- 13.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 14.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 6 von 12)

Änderung des programmierten Kassentextes für den Brutto-Umsatz mit 19% in 16%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **Brutto Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **19%** stehen
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Brutto Text-Nummer** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [3])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> Die Kasse zeigt den aktuell programmierten Brutto-Text an
- 12.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 13.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [5]** ein
- 14.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 15.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [7]** ein
- 16.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 17.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [3]** ein
- 18.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 19.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [6] [5]** ein
- 20.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 21.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 22.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 23.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [9] [0]** ein
- 24.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 25.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 26.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 27.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [5])
- 28.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 29.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 30.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 31.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [4] [9]** ein
- 32.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 33.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [4]** ein
- 34.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 35.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 36.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 37.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. Anleitung

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 7 von 12)

Änderung des programmierten Kassentextes für den Brutto-Umsatz mit 7% in 5%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **Brutto Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **7%** stehen
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Brutto Text-Nummer** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [4])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> Die Kasse zeigt den aktuell programmierten Brutto-Text an
- 12.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 13.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [5]** ein
- 14.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 15.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [7]** ein
- 16.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 17.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [3]** ein
- 18.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 19.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [6] [5]** ein
- 20.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 21.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 22.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 23.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [9] [0]** ein
- 24.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 25.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 26.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 27.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [6])
- 28.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 29.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 30.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 31.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 32.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 33.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [3]** ein
- 34.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 35.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 36.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 37.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. Anleitung

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 8 von 12)

Änderung des programmierten Kassentexts für die Mehrwertsteuer mit 19% in 16%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **ein- oder zweistellige Mehrwertsteuer Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **19%** stehen
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Mehrwertsteuer Text-Nummer** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [9])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> Die Kasse zeigt den aktuell programmierten Mehrwertsteuer-Text an
- 12.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 13.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [7]** ein
- 14.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 15.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [7]** ein
- 16.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 17.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [3]** ein
- 18.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 19.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 20.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 21.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [4] [6]** ein
- 22.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 23.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 24.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 25.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 26.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 27.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [5])
- 28.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 29.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 30.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 31.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [4] [9]** ein
- 32.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 33.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [4]** ein
- 34.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 35.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 36.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 37.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 9 von 12)

Änderung des programmierten Kassentextes für die Mehrwertsteuer mit 7% in 5%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **ein- oder zweistellige Mehrwertsteuer Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **7%** stehen
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **Mehrwertsteuer Text-Nummer** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [10])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
=> Die Kasse zeigt den aktuell programmierten Mehrwertsteuer-Text an
- 12.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 13.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [7]** ein
- 14.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 15.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [7]** ein
- 16.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 17.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [3]** ein
- 18.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 19.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 20.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 21.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [4] [6]** ein
- 22.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 23.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 24.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 25.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 26.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 27.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [6])
- 28.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 29.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 30.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 31.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 32.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 33.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [3]** ein
- 34.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 35.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 36.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 37.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. Anleitung

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 10 von 12)

Änderung des programmierten Kassentextes für den Netto-Umsatz mit 19% in 16%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **dreistellige Netto Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **19%** stehen
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige Netto Text-Nummer** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [1] [0] [4])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 12.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [8]** ein
- 13.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 14.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [6] [9]** ein
- 15.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 16.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 17.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 18.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 19.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 20.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [9]** ein
- 21.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 22.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 23.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 24.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 25.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 26.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **19%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [5])
- 27.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 28.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 29.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 30.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [4] [9]** ein
- 31.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 32.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [4]** ein
- 33.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 34.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 35.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 36.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. Anleitung

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 11 von 12)

Änderung des programmierten Kassentextes für den Netto-Umsatz mit 7% in 5%

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **dreistellige Netto Text-Nummer** und welche **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** bei den von Ihnen eingetragenen **7%** steht
- 3.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**2 EINSTELLUNG**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 8.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 FUNKTIONSTEXT**“ aus
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 10.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige Netto Text-Nummer** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [1] [0] [5])
- 11.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 12.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [8]** ein
- 13.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 14.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [6] [9]** ein
- 15.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 16.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 17.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 18.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [8] [4]** ein
- 19.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 20.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [7] [9]** ein
- 21.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 22.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 23.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 24.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 25.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 26.) Geben Sie über den Ziffernblock die **dreistellige MwSt.-Kennzeichnung** Ihrer **7%** ein
(In unserem Beispiel wäre dies die [0] [6] [6])
- 27.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 28.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 29.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 30.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [2]** ein
- 31.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 32.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [5] [3]** ein
- 33.) Drücken Sie die Taste **[00]**
- 34.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahlenfolge **[0] [3] [7]** ein
- 35.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 36.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen



Kassenschmiede. **Anleitung**

Schritt 4: Anpassung der zugehörigen Texte (Seite 12 von 12)

Ausdruck der geänderten Programmierung / Programmierprotokoll

- 1.) Drücken Sie die Taste **[MODUS]** bzw. **[MODE]**
- 2.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**6 PGM2 MODUS**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 4.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag „**1 ABRUF**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**
- 6.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag für die Funktionstexte aus:
 - a. Bei **Kassen mit TSE** bitte den Menu-Eintrag „**18 FUNKTIONSTEXT**“ auswählen
 - b. Bei **Kassen ohne TSE** bitte den Menu-Eintrag „**19 FUNKTIONSTEXT**“ auswählen
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**

=> es wird ein **Programmierbericht** der Funktionstexte gedruckt
- 8.) Bitte kontrollieren Sie, ob in den Zeilen mit der Bezeichnung „;MWST 1 ZWS“ bis „MWST 4 ZWS“ die Texte „UMSATZ {X} 16%“, „UMSATZ {X} 5%“ und nicht mehr „UMSATZ {X} 19%“, „UMSATZ {X} 7%“ stehen
=> Das {X} steht für die MwSt.-Kennzeichnung Ihres individuellen Programms.
In unserem Beispiel wären die Texte „UMSATZ A 16“, „UMSATZ B 5%“
- 9.) Bitte kontrollieren Sie, ob in den Zeilen mit der Bezeichnung „MWST 1“ bis „MWST 2“ die Texte „MWST. {X} 16%“ sowie „MWST. {X} 5%“ und nicht mehr „MWST. {X} 19%“ und „MWST. {X} 7%“ stehen
=> Das {X} steht für die MwSt.-Kennzeichnung Ihres individuellen Programms.
In unserem Beispiel wären die Texte „MWST. A 16%“ und „MWST. B 5%“
- 10.) Bitte kontrollieren Sie, ob in den Zeilen mit der Bezeichnung „NETTO 1“ bis „NETTO 4“ im unteren Bereich des Berichts die Texte „NETTO {X} 16%“ und „NETTO {X} 5%“ stehen und nicht mehr „NETTO {X} 19%“ und „NETTO {X} 5%“
=> Das {X} steht für die MwSt.-Kennzeichnung Ihres individuellen Programms.
In unserem Beispiel wären die Texte „NETTO A 16“ und „NETTO B 5%“
- 11.) Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Menu-Eintrag für die Mehrwertsteuer aus:
 - a. Bei **Kassen mit TSE** bitte den Menu-Eintrag „**21 MEHRWERTSTEUER**“ auswählen
 - b. Bei **Kassen ohne TSE** bitte den Menu-Eintrag „**22 MEHRWERTSTEUER**“ auswählen
- 12.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[TL/NS]**

=> es wird ein **Programmierbericht** der Funktionstexte gedruckt
- 13.) Bitte kontrollieren Sie, ob 16% bzw. 5% und nicht mehr 19% bzw. 7% programmiert sind
- 14.) Wenn alles korrekt ist, verwahren Sie diesen Ausdruck gut auf. Dieses Programmierprotokoll muss im Rahmen einer Prüfung durch das Finanzamt vorgelegt werden können.
- 15.) Drücken Sie die Taste **[ESC]** bzw. **[CANCEL]** so oft, bis Sie wieder auf Ihre normale Registrier-Oberfläche mit „**GESAMT 0.00**“ gelangen

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)